Lampe de poche à LED 1 W avec batterie de secours (2200 mAh)

NC-6947-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de poche multifonction. Cet appareil n'est pas qu'une simple lampe de poche classique : elle vous permet également de recharger votre téléphone portable, lecteur MP3 ou GPS via une connexion USB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Lampe de poche
- Dragonne
- Adaptateur pour Nokia 8210
- Adaptateur pour Nokia N70
- Adaptateur pour Sony Ericsson K750
- Adaptateur Micro-USB MOT V3
- Adaptateur pour Samsung D808
- Adaptateur USB
- Adaptateur iPhone
- Câble adaptateur USB


Nokia 8210


Sony Ericsson K750

Samsung D808


iPhone

Nokia N70

Micro-USB MOT V3

USB

Utilisation :
- **Recharger la batterie via USB :**
  - Avant la toute première utilisation, rechargez la lampe de poche pendant au moins 10 heures.
  - Pour ce faire, utilisez le câble adaptateur USB fourni et branchez l'adaptateur Micro-USB Motorola V3. Branchez ensuite l'adaptateur Micro-USB MOT V3 à la lampe de poche, puis branchez cette dernière à un port USB ou à un adaptateur secteur USB.
  - Les LED de la lampe de poche clignotent pour indiquer que le processus de chargement est en cours. Dès que les quatre LED vertes brillent en continu, l'appareil est entièrement rechargé.

NOTE :
La protection intégrée contre la surcharge empêche que la batterie de la lampe soit endommagée par une surcharge.

- **Recharger un téléphone portable ou un lecteur MP3 :**
  - À l'aide de l'adaptateur correspondant et du câble adaptateur USB, branchez l'appareil souhaité à la lampe de poche.
  - Démarrez le chargement en appuyant brièvement sur le bouton marche/arrêt.
  - Une LED rouge s'allume, puis s'éteint automatiquement une fois que le processus de chargement est terminé.
  - Vous pouvez également stopper vous-même le processus de chargement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant au moins 2 secondes.

NOTES :
Si aucun appareil ou un appareil déjà chargé (n')est branché à la lampe de poche et que vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, la fonction de chargement s'éteint au bout de 30 secondes. Si, au cours du chargement, la batterie de la lampe de poche se vide, la LED rouge et la LED verte se mettent à clignoter, et le processus de chargement s'arrête. Une protection intégrée contre la décharge empêche que la batterie de la lampe de poche ne se décharge totalement, ceci afin d'éviter de l'endommager.

- **Utilisation de la lampe de poche :**
  - Débranchez tous les câbles et appareils de la lampe de poche et appuyez pendant plus de 2 secondes sur le bouton marche/arrêt.
  - La lampe de poche dispose de quatre modes d'éclairage, que vous pouvez changer en appuyant brièvement sur le bouton marche/arrêt. L'ordre est le suivant : normal, ultra clair, clignotement, SOS.
  - Pour basculer entre les divers modes de fonctionnement, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt lorsque l'appareil est allumé.
  - Si vous maintenez le bouton pressé pendant env. 2 secondes, la lampe passe en mode Chargement.
  - Pour éteindre la lampe de poche, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 2 secondes.

Caractéristiques techniques :
- Alimentation : Batterie lithium-ion 2200 mAh
- Courant de sortie : 5 V / 1 A
- Courant d'entrée : 5 V / 900 mA
- Durée de chargement pour la batterie à 90 % : env. 90 min.
- Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C
- Intensité lumineuse : 75 lumens
- Poids : 90 g

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-6947 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23. 06. 2014

© Mise à jour Mai 2014 - EB//TH//LY
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi